



## Install Batteries

Instale las baterías



Hang using holes marked for your hemisphere.

Colgar utilizando los orificios marcados para su hemisferio.



KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE—DO NOT DISCARD



MANUFACTURED BY (FABRICADO POR)  
UNCLE MILTON INDUSTRIES, INC.  
P.O. Box 6281  
THOUSAND OAKS, CA 91359 USA  
©2015 UMI. All rights reserved. (Todos los derechos reservados)  
® and TM designate trademarks (Marca registrada de)  
of Uncle Milton Industries, Inc.  
MADE IN CHINA (FABRICADO EN CHINA)

## Set Lunar Clock

On back of moon.

1. Press and hold to set year
2. Use to adjust
3. Press to confirm and cycle to the next setting (Year / Month / Day)

## Ajuste reloj lunar

El reverso de la luna.

1. Mantenga esta posición para establecer año
2. Usar para ajustar
3. Presione para confirmar y ciclo a la proxima ajuste (Año / Mes / Día)

## Light Function

Función de luz


(Moon will flash 4 times if Lunar Clock has not been set)  
(Luna parpadeará 4 veces si Lunar reloj no se ha establecido)

Auto Moon Sync  
Auto sincronización de Luna

ON/OFF  
Encendido/Apagado

Solar Eclipse  
Eclipse Solar

Manual Phase  
Manual de Fase




## Sound Function

Función de oído

Hold for night-time sounds  
Mantenga esta posición por sonidos nocturnos

Hold for Apollo 11 Moon Landing  
Mantenga esta posición por sonidos de Apollo 11



Moon will shut-off automatically after about 30 minutes. If powered with an optional AC adapter, the auto shut-off will be disabled.

Luna se apagará automáticamente después de unos 30 minutos. Si alimentado con un adaptador de CA, se desactivará el apagado automático.



## Did You Know? ¿Sabías?

The largest Super Moons happen in the winter.  
Los mayores lunas Súper suceden en el invierno.



Download an audio tour of the moon at (Descarga un tour de audio de la luna a) [unclemilton.com!](http://unclemilton.com!)

Web Code:  
**MIMR56AT11**